

洗面ボウルやカウンターがくもってくるのは、水あかやせっけんかすが原因です。使った後に飛んだ水しぶきやせっけんを拭き取るのをクセにしましょう。カウンターにもものを置きすぎるのもそうじが面倒になる原因。キャビネットの中も70%収納が目標です。

洗面所の汚れの種類



1 洗面ボウル

汚れ



柔らかい布、スポンジ、歯ブラシ、浴室用中性洗剤

<ボウル>

- ふだんは使ったあと、サッと水で流し、から拭きします。
- ★ 時々、スポンジに中性洗剤をつけて円を描くように洗い、水拭きして、から拭きします。



<ヘアキャッチャー>

- 排水口の栓をつまんで取り出し、ヘアキャッチャーにたまったゴミや毛髪を取り除き、歯ブラシでこすり洗います。



！ 注意

それでも排水の流れが悪いときは、市販の配管洗浄剤をご使用ください。その際は、製品の使用方法をよくご覧ください。

<オーバーフロー穴>

- オーバーフロー穴(洗面ボウルに水があふれないようについた小さな排水口)についている黒ずみは、歯ブラシに中性洗剤をつけて洗い、水拭きして、から拭きします。



2 鏡

汚れ



柔らかい布、ガラス用洗剤 or 鏡用クリーナー(P15)

- ふだんは、布で水しぶきを拭き取るのを習慣にしましょう。
- ★ くもってしまったら、クリーナーに付属の特殊クロスで、クリーナーをつけて磨くか、十分に絞った布に洗剤をつけて磨きます。

※鏡用クリーナーは、特殊加工している鏡、樹脂製の鏡には使用できません。