


6

汚れ

キャビネット



柔らかい布、スポンジ、割り箸に布を巻きつけたもの、台所用中性洗剤

- カウンターを拭くついでに、水拭きして、から拭きをします。取っ手などの細かい部分は、割り箸に布を巻きつけたものを使います。
- カビ予防のために、時々、扉を開けて風を通します。
- ★ 時々、中のものを全部取り出し、固く絞った布に中性洗剤をつけて拭きます。洗剤成分が残らないように、水拭きして、から拭きします。
- ★ プラスチックトレイにつく縞模様などの汚れは、静電気でホコリ同士が呼び合ったもの。スポンジに中性洗剤をつけて洗い流し、水気を拭き取ってください。



7

汚れ

コンロまわり



柔らかい布、スポンジ、歯ブラシ、竹串、台所用中性洗剤、クリームクレンザー、きらりあ水栓金具用蛇口まわりのクリーナー(P15)

<プレート>

- ふだんは、温かいうちに絞った布で拭き取り、さび防止にから拭きします。
- ★ 汚れがひどいときは、スポンジに中性洗剤をつけて円を描くように磨きます。水拭きして、から拭きします。



<ゴトク・汁受け皿>

- シンクにポリ袋を敷くか、排水フタで栓をして、35~40℃の湯をため、中性洗剤を溶かします。
- その中につけて5~10分おき、汚れがゆるんだらスポンジか歯ブラシにクレンザーをつけてこすります。
- お湯で洗い流し、水気を拭き取ります。



<バーナーキャップ>

- 竹串を穴にさし込んでそうじします。汚れを放っておいて目詰まりを起すと、熱効率が低下したり、不完全燃焼の原因にもなるため危険です。



トッププレートの種類



ホーロー

金属の表面にガラスを焼きつけています。汚れがこびりつきやすいので、汚れがいたら早めに拭いてください。



ステンレス

丈夫ですが、ナイロンタワシなどでこすると傷がつきます。布か柔らかいスポンジにクリーナーかクレンザーで磨きます。



フッ素コート

汚れを取りやすくしたコーティングです。固いものでこすると剥げてしまうので、乾いた布か柔らかい紙で汚れを取ります。

ガスコンロ

結晶化ガラス

IHクッキングヒーター



耐熱性が高く、なべなどを落としても割れにくいガラスです。汚れがひどいときは、アルミホイールを丸めてクリームクレンザーをつけて、こすり取ります。仕上げは水拭きしてから拭きします。