


8 汚れ

レンジフード



柔らかい布、歯ブラシ or レールブラシ、スポンジ、台所用中性洗剤、クリームクレンザー

<フィルター>

- 取り外して、ぬるま湯をかけて汚れをゆるめ、ぬらした歯ブラシかレールブラシでこすります。
- スポンジに中性洗剤をつけて磨き、洗い流して水気を拭き取ります。



<取り外せる部分>

- 電源を切り、換気扇、シロッコファン、整流板、オイルパックなどを取り外します。
- ぬるま湯をかけて汚れをゆるめ、スポンジに中性洗剤をつけて洗います。落ちにくい汚れは、歯ブラシにクレンザーをつけて洗います。洗い流して水気を拭き取ります。



<取り外せない部分>

- ぬるま湯で固く絞った布で拭き取ります。
- しばらくおいてから、中性洗剤をぬるま湯で薄めた液に布をひたし、固く絞って拭き取ります。水拭きしてから拭き取ります。




! 注意

- 必ず電源を切りましょう。
- 製品によって取り外せる部分が異なりますので、取扱説明書などで確認してください。
- モーター部分には、水や洗剤をかけないでください。故障の原因になります。

Help!

レンジフードの油汚れが取れない!



スポンジ、歯ブラシ、割り箸、キッチンペーパー、台所用中性洗剤、クリームクレンザー

- 割り箸などでゴム状になった汚れを削り落とします。
- シンクにポリ袋を敷くか、排水フタで栓をして、35~40℃の湯をためて中性洗剤を溶かします。
- 汚れのひどい部分を下にしてつけ、20~30分おきます。汚れがゆるんだらゴム手袋をして、油汚れをペーパーに取りながら、スポンジか歯ブラシでこすります。
- 汚れが落ちないときは、歯ブラシにクレンザーをつけてこすります。
- スポンジに中性洗剤をつけて十分泡立て、残りの汚れをからめ取ります。
- お湯で洗い流し、水気を拭き取ります。



! 注意

アルミ部分やフッ素コーティングの部品(スロットフィルターなど)、フード本体の塗装は、酸性・アルカリ性の洗剤が苦手です。布に含ませて拭く程度なら、すぐに水拭きすれば大丈夫ですが、つけ置きしたりすると変色したり、塗装が剥がれてしまうことがあります。